

**ADI-ALARMSYSTEM**

***Premier 412***

***Premier 816***

***Premier 832***

**Brugermanual**

**Tyverialarmcentral med indbygget  
telefonsender / modem**

Udgave 2

# 1. Oversigt




## Introduktion

Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkode benyttes for til- og frakobling af systemet. Nogle brugerkode kan endvidere give adgang til yderligere valgmuligheder, såsom systemtest og udeladelse af grupper.

Der vil blive installeret betjeningspaneler, normalt et betjeningspanel ved hver indgang-/udgangsdør. På betjeningspanelet udføres al systembetjening f.eks. til- og frakobling osv. De fleste brugerkode kan benyttes på alle betjeningspaneler, dog kan lokale brugere kun benytte et bestemt betjeningspanel på systemet.

## Nødtaster

I nødstilfælde har alarmsystemet tre nødalarmer. Disse aktiveres ved at holde to specifikke taster nede i tre sekunder.

Nødalarmer	Taster
 <b>BRAND</b>	① & ③
 <b>OVERFALD</b>	④ & ⑥
 <b>TRYGHED</b>	⑦ & ⑨

 Nødtasterne kan individuelt aktiveres eller deaktiveres for hvert betjeningspanel.

Overfaldsalarmen kan programmeres individuelt til enten at være fuld eller tavs.

## Lås betjeningspanel.

Tasterne på betjeningspanelerne kan låses, for at forhindre uønsket adgang til systemet.

 Nødtasterne vil **ikke** virke når tastaturet er låst.

For at låse tasterne holdes *Ja* og *Nej* nede samtidig.

For at oplåse tasterne igen holdes *Ja* og *Nej* nede samtidig.

## Lysdioder (LED) på betjeningspanel

Der er fem lysdioder (LED) for indikering af systemets status.

LED	Status	Betydning
230V ~	On	Centralen bliver forsynet med 230V
	Blinker	Der mangler 230V, centralen kører på nødstrømsbatteriet
Fejl	On	Der er en fejl i systemet. Se side 18 for servicefejl
	Off	Systemet fungerer korrekt
Klar	On	Alle grupper er lukket og systemet er klar til at blive tilkoblet
	Off	En eller flere grupper er aktive
	Blinker	Systemet har aktive grupper med underfunktionen "tvungen tilkobling"
Status	On	Viser systemets status
	Off	Viser systemets status
Udkoblet	On	En eller flere grupper er udkoblede
	Off	Ingen grupper er udkoblede.

## Gruppfejl under tilkobling

Før tilkobling checkes om alle forhold er sikret (at alle døre og vinduer er lukkede osv.) og ar lysdioden Klar er tændt.

Forsøg på at tilkoble systemet hvor nogle gruppe er aktive (f.eks. vindue på klem, åbent vindue osv.) vil den interne lyd giver bippe (fejltone) og displayet vil vise hvilken gruppe som er aktiv.

Fejltonen vil stoppe og udgangstonen vil fortsætte når alle grupper er sikret. Er det nødvendigt at lade en gruppe stå åben, skal gruppen udkobles (se side 13 for yderligere detaljer).



NOTE

Hvis en aktiv gruppe ikke kan sikres kan det skyldes en fejl. I tilfælde af dette, kontakt da straks alarm-installatøren.

## 2. Daglig betjening

### Kontrollér om systemet er klar


For at hjælpe til med at undgå fejl under tilkobling, findes der en "KLAR"-lysdiode på hvert betjeningspanel. "KLAR"-Lysdioden fungerer på følgende måde:

Lyser lysdioden konstant, er systemet klar til tilkobling.


Blinker lysdioden, har systemet udkoblede grupper og/eller grupper som er i fejl, men som kan tvinges til at være tilkoblede.

Kontrollér disse grupper inden tilkobling.

Er lysdioden slukket, er én eller flere grupper åbne. Find fejlen, eller lav en udkobling af grupperne før tilkobling. Betjeningspanelet viser den eller de grupper, som er i alarm:



GRUPPE 01 aktiv  
Entre



GRUPPE 03 aktiv  
Pir - Stue



NOTE Hvis en gruppe, som ikke har "tvunget udkobling", ikke udkobles manuelt og den står i aktiveret tilstand, vil der ved afslutningen af udgangstiden blive indikeret en udgangsfejl. Systemet vil herefter gå i fejltilstand (intern alarm). Endvidere vil sirenen afgive lyd, hvis dette er programmeret af installatøren. Indtast en gyldig adgangskode for at stoppe sirenen.

# Til- og frakobling (uden valg af områder)

## Fuld tilkobling


Fuld tilkobling benyttes normalt når den sidste person forlader området. Når systemet er fuldt tilkoblet, vil alle tilknyttede områder være tilkoblet.

"Klar"-lysdioden skal lyse konstant, før systemet kan fuld tilkobles.

↗ **For fuld tilkobling af systemet gøres følgende:**

- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )
- "Klar"-lysdioden skal lyse konstant, før systemet kan fuld tilkobles.


- Displayet viser:



```
Ja - Tilkobling
Menu/↑ for valg
```

- Tast *Ja* for at tilkoble.

- Displayet viser:



```
Forlad område..
12:00:00 07/11
```

- Forlad området. Når udgangstiden stopper, er systemet fuldt tilkoblet.

## Deltilkobling

Deltilkobling foretages normalt når der stadig findes personer i nogle af områderne. Hvis systemet er deltilkoblet vil alle delområdets grupper blive udkoblede. Inden systemet deltilkobles kontroller da følgende:


Check at ingen grupper er aktiverede. Hvis en gruppe er aktiveret, ret da fejlen eller udkobl gruppen.

Check at ingen grupper er udkoblede ved fejl.

↗ **For at deltilkoble systemet gøres følgende:**

- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )


- Displayet viser:



```
Ja - Tilkobling
Menu/↑ for valg
```

- Tast *Deltilk*

- Displayet viser:



```
Område tilk:1234
12:00:00 07/11
```

- Systemet er nu deltilkoblet.

## Afbryd tilkoblingsproceduren

↗ For at afbryde tilkobling under udgangstiden gøres følgende:

- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )
- Displayet viser:
- Tast *Nej*
- Systemet er nu frakoblet.

```
Menu/↑ for val9  
Nej - Frakobling
```

```
* Telexcom 816 *  
12:00:00 07/11
```

## Frakobling når indgangstid er startet

↗ For frakobling af systemet når indgangstiden er startet gøres følgende:

- Gå ind i det beskyttede område.
- Indgangstiden starter
- Displayet viser:
- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )
- Systemet er nu frakoblet.

```
Indtast kode  
12:00:00 07/11
```

```
* Telexcom 816 *  
12:00:00 07/11
```

## Frakobling uden start af indgangstid

↗ For frakobling af systemet når indgangstiden ikke er startet gøres følgende:

- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )
- Displayet viser:
- Tast *Nej*
- Systemet er nu frakoblet.

```
Menu/↑ for val9  
Nej - Frakobling
```

```
* Telexcom 816 *  
12:00:00 07/11
```

## Frakobling efter alarm

↗ For at frakoble systemet efter en alarm gøres følgende:

- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )

- Sirenerne stopper.

- Displayet viser:

```
Indbrud alarm  
1... 12:00:00
```

- Systemet er nu frakoblet

```
Gruppe 05 aktiv  
Pir 1 Stue
```

- Se side 15 for kvittering af alarmer.

## Automatisk deltilkobling

Har installatøren programmeret systemet til *intelligent deltilkobling*, vil systemet automatisk deltilkoble hvis "ind/udgangsvej"-gruppen ikke aktiveres under udgangstiden.

↗ For at benytte automatisk deltilkobling gøres følgende:

- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )

- "Klar"-lysdioden skal lyse konstant, før systemet kan fuld tilkobles.

- Displayet viser:

```
Ja - Tilkobling  
Menu/↑ for valg
```

- Tast *Ja* for at tilkoble.

- Displayet viser:

```
Forlad område..  
12:00:00 07/11
```


- Forlad det beskyttede område uden af aktivere "ind/udgangsvej"-grupperne

- Når udgangstiden stopper, er systemet deltilkoblet


## Ændre forbikoblergrupper til indbrudsgrupper ved deltilkobling.

Ved deltilkobling vil forbikoblergrupper (f.eks. hoveddøren) starte indgangstiden, når de aktiveres. Det er dog muligt at ændre forbikoblergrupperne til indbrudsgrupper ved deltilkobling. Dette vil bevirke, at systemet vil lave en fuld alarm, hvis en forbikoblergruppe (f.eks. hoveddøren) aktiveres, mens systemet er deltilkoblet. Hvis systemet fuldt-tilkobles, vil grupperne fungere normalt.

### ↗ For at ændre forbikoblergrupper til indbrudsgrupper ved deltilkobling gøres følgende:

- Kontrollér, at systemet er deltilkoblet. (se side 5 for deltilkobling)
- Hold *Deltilk.*-tasten inde, til der lyder en bekræftelsestone
- Displayet viser: 
- Status-lysdioden blinker hurtigt
- Systemet er nu deltilkoblet med sikret adgangsvej. (Hvis en forbikoblergruppe åbnes, genereres en alarm).

### ↗ For at benytte forbikoblergrupper normalt ved deltilkobling gøres følgende:

- Kontrollér, at systemet er deltilkoblet. (se side 5 for deltilkobling)
- Hold *Deltilk.*-tasten inde, til der lyder en bekræftelsestone
- Displayet viser: 
- Status-lysdioden blinker langsomt
- Systemet er nu deltilkoblet med normal adgangsvej. (Hvis en forbikoblergruppe åbnes, starter indgangstiden).

## Til- og frakobling af områder

### Fuld tilkobling når alle områder er frakoblede

Denne menu tillader fuld tilkobling af ét eller flere områder.

↗For fuld tilkobling af valgte områder gøres følgende:

- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )
- "Klar"-lysdioden skal lyse konstant, før systemet kan fuld tilkobles.
- Displayet viser:
 

Ja - Tilkobling  
Menu/↑ for valg
- Tast *Område*
- Displayet viser:
 

Ja - Tilkobling  
Område \*\*\*\* <
- Tast det/de område(r) som ønskes tilkoblet
- Tast *Ja*

Ja - Tilkobling  
Område \*23\* <
- Udgangstiden starter nu for de valgte områder
 

Forlad område..  
12:00:00 07/11
- De valgte områder er nu fuldt tilkoblede



Hvis den benyttede kode kun har adgang til enkelte områder, vil disse blive vist med "\*" .

De andre områder vil blive vist med " ."

Ja - Tilkobling  
Område .\*\* <

### Fuld tilkobling med enkelte områder tilkoblet

Denne menu tillader fuld tilkobling af ét eller flere områder.

↗For fuld tilkobling af valgte områder gøres følgende:

- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )
- "Klar"-lysdioden skal lyse konstant, før systemet kan fuld tilkobles.
- Displayet viser:
 

Ja - Tilkobling  
Nej - Frakobling
- Tast *Område*

- Displayet viser:
- Tast de områder som ønskes tilkoblet
- Tast *Ja*
- Udgangstiden starter nu for de valgte områder

```
Ja=Tilk.Nej=Frak.  
Område **** <
```

```
Ja=Tilk.Nej=Frak.  
Område *23* <
```

```
Forlad område..  
12:00:00 07/11
```

- De valgte områder er nu fuldt tilkoblede



NOTE Hvis den benyttede kode kun har adgang til enkelte områder, vil disse blive vist med "\*" .

De andre områder vil blive vist med " ."

```
Ja - Tilkobling  
Område .** . <
```

## Deltilkobling af områder

Denne menu tillader deltilkobling af ét eller flere områder.

↗ For deltilkobling af valgte områder gøres følgende:

- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )
- Displayet viser:
- Tast *Område*
- Displayet viser:
- Tast de områder som ønskes tilkoblet
- Tast *Deltilk.*
- Udgangstiden starter nu for de valgte områder

```
Ja - Tilkobling  
Menu/↑ for valg
```

```
Ja - Tilkobling  
Område **** <
```

```
Ja - Tilkobling  
Område *23* <
```

```
Forlad område..  
12:00:00 07/11
```

- De valgte områder er nu deltilkoblede. Status -lysdioden blinker.

Hvis den benyttede kode kun har adgang til enkelte områder, vil disse blive vist med "\*" .

De andre områder vil blive vist med " ."

```
Ja - Tilkobling  
Område .** . <
```

## Frakobling når alle områder er tilkoblede

Denne menu tillader frakobling af ét eller flere områder.

↗For frakobling af valgte områder gøres følgende:

- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )
- Displayet viser:
- Tast *Område*
- Displayet viser:
- Tast de områder, som ønskes frakoblet
- Tast *Nej*

De valgte områder er nu frakoblet

```
Nej - Frakobling
Menu/↑ for valg
```

```
Nej - Frakobling
Område **** <
```

```
Nej - Frakobling
Område *23* <
```

```
* Texecom 816 *
12:00:00 07/11
```

## Frakobling når enkelte områder er tilkoblede

Denne menu tillader frakobling af ét eller flere områder.

↗For frakobling af valgte områder gøres følgende:

- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )
- Displayet viser:
- Tast *område*
- Displayet viser:
- Tast de områder, som ønskes frakoblet
- Tast *Nej*
- De valgte områder er nu frakoblet

```
Ja - Tilkobling
Nej - Frakobling
```

```
Ja=Tilk.Nej=Frak.
Område **** <
```

```
Ja=Tilk.Nej=Frak.
Område *23* <
```

```
* Texecom 816 *
12:00:00 07/11
```

## Ændring til et andet område

Normalt vil et betjeningspanel være tildelt til et bestemt område og derfor vise gruppe- og status-indikering for netop det område. Dog kan man midlertidigt skifte betjeningspanelet over til et andet område og gruppe- og statusindikeringen vil således blive vist for det valgte område.

Når betjeningspanelet er skiftet til et andet område, er det muligt at benytte adgangskoden for til- og frakobling af det valgte område (forudsat at adgangskoden har adgang til det valgte område)

For at kunne anvende denne funktion, anbefales det at systemet er konfigureret som følger:

”Styring af andet område på betjeningspanel” skal være aktiveret.

Brugeren skal være tildelt flere områder.

Brugeren bør være programmeret til ”Kun adgang til lokalt område”.

Betjeningspanelet bør kun være tildelt ét enkelt område.

### ↗ For at skifte til et andet område gøres følgende

- Tast *Område*

- Displayet viser:

```
Omr.tilk.: 1234  
12:00:00 07/11
```

- Tast det område, betjeningspanelet midlertidigt skal styre

- Displayet viser:

```
* Texecom 816 *  
12:00:00 07/11
```




Hvis der indtastes en kode, mens betjeningspanelet styrer et andet område, vil det fortsætte med at styre dette område i 1 minut efter sidste indtastning. Herefter vil det returnere til sit ”eget” område.

Hvis der ikke indtastes nogen adgangskode, vil betjeningspanelet returnere til sit ”eget” område efter 10 sekunder.




# Udkobling af grupper


## Manuel udkobling af grupper

Hvis en gruppe er programmeret med underfunktionen "udkobling mulig", kan brugeren via denne menu udkoble gruppen. Når gruppen er udkoblet, vil en aktivering af denne ikke generere en alarm.

 Efter en manuel udkobling af en gruppe vil den forblive udkoblet, indtil gruppen manuelt genindkobles igen. (Hvis funktionen "genindkobling af udkoblede grupper ved frakobling" benyttes vil samtlige grupper dog automatisk blive genindkoblet, hver gang systemet frakobles.)

↗ For manuel udkobling af grupper gøres følgende:


- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )
- Displayet viser: 
- Tast *Udkobl*
- Displayet viser: 
- Tast gruppenummeret på den gruppe, som ønskes udkoblet.
- Udkobling-lysdioden lyser
- Displayet viser: 
- Tast evt. gruppenummeret på den næste gruppe, som ønskes udkoblet.
- Tast *Ja* for tilkobling af hele systemet, *Deltilk.* for deltilkobling, *Område* for tilkobling af bestemte områder eller *Menu* for at returnere til frakoblet tilstand.

 Hvis der ikke indtastes et gruppenummer som skal udkobles indenfor 60 sekunder, vil systemet forlade menuen igen.

## Genindkobling af grupper

For manuelt at genindkoble udkoblede grupper, udføres den manuelle genindkoblingsprocedure.

↗ For manuel genindkobling af grupper gøres følgende:

- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )
- Displayet viser: 
- Tast *Udkobl.*

- Displayet viser:

```
Udkoble grupper
Gr.01 udkoblet
```

- Tast gruppenummeret på den gruppe, som ønskes genindkoblet.
- Udkobling-lysdioden slukker

- Displayet viser:

```
Udkoble grupper
Intet udkoblet
```

- Tast *Menu* for at forlade menuen



Hvis funktionen “genindkobling af udkoblede grupper ved frakobling” benyttes, vil samtlige grupper automatisk blive genindkoblet, hver gang systemet er frakobles.

## Blok-udkobling

Hvis flere grupper ofte ønskes udkoblet samtidig, kan disse indeles i 4 forskellige udkoblingsblokke.

➤ For at blok-udkoble gøres følgende:

- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )

- Displayet viser:

```
Ja - Tilkobling
Menu/↑ for valg
```

- Tast nummeret på udkoblingsblokken (1-4) efterfulgt af *Udkobl*

- Udkobling-lysdioden lyser

```
Udkoble grupper
Gr.01 udkoblet
```

- Displayet viser på skift, hvilke grupper som er udkoblet:

```
Udkoble grupper
Gr.03 udkoblet
```


- Ønskes grupper som ikke er i udkoblingsblokken udkoblet, indtastes gruppenummeret.
- Er der grupper i udkoblingsblokken som ikke ønskes udkoblet, indtastes gruppenummeret.
- Tast *Ja* for tilkobling af hele systemet, *Deltilk.* for deltilkobling, *Område* for tilkobling af bestemte områder eller *Menu* for at returnere til frakoblet tilstand.

## Afstilling af alarmer

Denne funktion anvendes for at afstille alarmer efter frakobling. Funktionen anvendes endvidere for at nulstille detektorer med latch-alarmindikation (selvhold), f.eks. røgdetektorer.

➤ For afstilling af alarmer gøres følgende:

- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )
- Displayet viser
- Tast ( ⏏ ) indtil displayet viser:
- Eller tast ( Menu ) + ( 0 )
- Tast *Ja*
- Displayet viser
- Alarmen er nu afstillet



Ja - Tilkobling  
Menu/↑ for valg



Tast JA for at  
kvittere alarmer



\* Texecom 816 \*  
12:00:00 07/11



Hvis der kommer en "fejltone", har brugeren ikke mulighed for at afstille alarmen.



Hvis systemet er programmeret til "teknikerreset af alarmer" skal installatøren tilkaldes for at afstille alarmen.

## Dørklokkefunktion

Når en gruppe har underfunktionen "dørklokke", vil betjeningspanelet afgive en "dørklokke tone" hver gang gruppen aktiveres.

↗ For at aktivere / deaktivere dørklokkefunktionen gøres følgende:

- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )

- Displayet viser

Ja - Tilkobling  
Menu/↑ for valg

- Tast ( ⬆ ) indtil displayet viser:

- Eller tast ( Menu ) + ( 4 )

Tast JA for at  
vælge dørklokke

- Hvis dørklokken ikke var aktiv, vil den nu være aktiveret. Betjeningspanelet vil afgive en ringeklokke tone.
- Hvis dørklokken var aktiv, vil den nu være deaktiveret. Betjeningspanelet vil afgive en bekræftelsestone.



NOTE Systemet kan også programmeres til automatisk at slå dørklokkefunktionen til- og fra, f.eks. på bestemte tidspunkter, hvis en dør ikke lukkes osv.

Hvis ingen grupper er programmeret med dørklokkefunktion, vil det ikke have nogen funktion at slå dørklokkefunktionen til.

# Ændring af brugerkode

➤ For at ændre din brugerkode gøres følgende:

- Tast adgangskoden ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )

- Displayet viser

```
Ja - Tilkobling
Menu/↑ for valg
```

- Tast ( ⏮ ) indtil displayet viser:

```
Tast JA for at
ændre egen kode
```

- Eller tast ( Menu ) + ( 5 )

```
Indtast ny
kode: *****
```

- Displayet viser:

- Indtast den nye kode. Hver gang et ciffer indtastes forsvinder en \*.

```
Indtast ny
kode: **
```

- Tast *Ja* for at godkende koden, med mindre koden har 6 cifre.

- Gentag koden.

```
Indtast ny
kode: *****
```

- Koden er nu ændret. Betjeningspanelet afgiver en bekræftelsestone.

## Servicefejl

Når der opstår servicefejl i systemet, vil betjeningspanelets buzzer bippe (med mindre andet er programmeret under opsætning af betjeningspanelet). For at stoppe buzzeren ved en servicefejl indtastes adgangskoden.

Ud over buzzeren vil "fejl"-lysdioden i betjeningspanelet blinke ved nye servicefejl. Når disse bliver bekræftet, vil "fejl"-lysdioden lyse, indtil fejlene bliver rettede.

Kontakt installatøren for at få rettet fejlene.

Systemet kan ikke tilkobles, så længe der er ubekræftede servicefejl ("fejl"-lysdioden blinker). Se dog note nedenunder!

Netspændingsfejl og telefonliniefejl kan hver især være programmeret med en forsinkelse. "Fejl"-lysdioden vil øjeblikkeligt blinke ved én af disse fejl, men der vil ikke blive rapporteret nogen servicefejl til kontrolcentralen før forsinkelsestiden udløber.



Hvis funktionen "tilkobling uden bekræftelse af netspændingsfejl" er valgt, vil "fejl"-lysdioden blinke under netspændingsfejl. Fejlen behøver ikke blive kvitteret, før systemet kan tilkobles.

Installationsfirma:

---

Adresse:

---

---

---

---

Telefon:

---

Fax:

---

Email:

---

Kontrolcentral:

ID-nr.:

---

Telefon:

---

Notater: